



Verband Schweiz.  
Elektro-Installationsfirmen  
Limmatstrasse 63  
CH - 8005 Zürich

Tel: +41 44 444 17 17  
Fax: +41 44 444 17 18 info@vsei.ch

2018

8<sup>e</sup> Championnat Régional  
8. Regionalmeisterschaft  
8° Campionato Regionale




Silo à grains  
Getreidesilo  
Silo per cereali

USIE / Formation professionnelle / CR 2018

CR-2018\_Titre-Feuille-00.DWG

Dat. 28.09.2017  
Ins. VSEI / cf  
Éch. -:-  
Ta. A4

Feuille  
Blatt  
Foglio  
00



Panneaux A - D

Le dessin n'est pas  
à l'échelle

VSEI  
USIE


Silo à grains  
Getreidesilo  
Silo per cereali

USIE / Formation professionnelle / CR 2018

CR-2018\_Panneaux-A-D-Feuille-01-F.DWG

Dat. 28.09.2017  
Ins. VSEI / cf  
Éch. -:-  
Ta. A3

Feuille  
Blatt  
Foglio  
01



Panneau A

Le dessin n'est pas à l'échelle

VSEI  
USIE

Silo à grains  
Getreidesilo  
Silo per cereali

USIE / Formation professionnelle / CR 2018  
CR-2018\_Panneau-A-Feuille-02-F.DWG

Dat. 28.09.2017  
Ins. VSEI / cf  
Éch. -:-  
Ta. A3


Feuille  
Blatt  
Foglio  
02

Silo à grains  
Getreidesilo  
Silo per cereali

USIE / Formation professionnelle / CR 2018

CR-2018\_Panneau-B-Feuille-03-F.DWG


Dat.	28.09.2017	Feuille Blatt Foglio <b>03</b>
Ins.	VSEI / cf	
Éch.	÷	
Ta.	A3	



VSEI  
USIE

Le dessin n'est pas  
à l'échelle


Panneau B



Panneau C

Le dessin n'est pas à l'échelle







Panneau D

Le dessin n'est pas  
à l'échelle

VSEI  
USIE





Légende:

- |    |        |   |                                |
|----|--------|---|--------------------------------|
| 1  | H173   | Silo 1 rempli                           | (jaune)                        |
| 2  | H175   | Silo 2 rempli                           | (jaune)                        |
| 3  | H186   | Aiguillage Silo 1                       | (blanc)                        |
| 4  | H188   | Aiguillage Silo 2                       | (blanc)                        |
| 5  | S162.2 | Départ/ON                               | (vert)                         |
| 6  | S162.1 | Manuel-0-automatique                    | (Interrupteur rotatif cranté)  |
| 7  | S165   | Stop/OFF                                | (rouge)                        |
| 8  | H182   | Alarme protection moteur                | (sonore/klaxon)                |
| 9  | S163   | Aiguillage silo 1 et Aiguillage silo 2  | (Interrupteur rotatif cranté)  |
| 10 | H184   | Remplissage du convoyeur fonctionnement | (vert)                         |
| 11 | S206   | Protection moteur et arrêt d'urgence    | (Interrupteur arrêt d'urgence) |
| 12 | S202   | Stop remplissage des sacs               | (rouge)                        |
| 13 | S207   | Bouton-poussoir éclairage               | (noir)                         |
| 14 | R212   | Remplissage des sacs balance            | (Potentiomètre)                |
| 15 | R216   | Capteur de lumière                      | (Potentiomètre)                |
| 16 | S203   | Démarrage remplissage des sacs silo 1   | (jaune)                        |
| 17 | S204   | Démarrage remplissage des sacs silo 2   | (jaune)                        |

Le dessin n'est pas à l'échelle

## Dimension trou Porte d'armoire

# VIEW